

TOSHIBA

MÁY GIẶT CỬA TRƯỚC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Kiểu máy

TW-T21BU105UWV

TW-T21BU110UWV

TW-T21BU115UWV

- Công ty TOSHIBA chân thành cảm ơn quý khách đã tin nhiệm và chọn mua máy giặt TOSHIBA.
- Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng máy.
- Hãy cất giữ hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

16138100A37084
6358032401

NỘI DUNG

CHỈ DẪN AN TOÀN

- Chỉ dẫn an toàn 2

LẮP ĐẶT

- Mô tả sản phẩm 11
- Lắp đặt..... 12

VẬN HÀNH

- Khởi động nhanh..... 16
- Trước mỗi lần giặt 17
- Hộc đựng bột giặt, nước giặt và nước xả vải..... 18
- Bảng điều khiển 19
- Chức năng bổ sung tùy chọn..... 20
- Các chức năng khác..... 22
- Chương trình 27
- Bảng chương trình giặt 28

BẢO DƯỠNG

- Vệ sinh và bảo dưỡng 29
- Trở ngại và cách xử lý..... 33
- Dịch vụ khách hàng..... 34
- Thông số kỹ thuật 34

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

CHỈ DẪN AN TOÀN

■ Chỉ dẫn an toàn

Vì sự an toàn của bạn, bạn cần tuân thủ các thông tin trong sách hướng dẫn này để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, điện giật hoặc để ngăn ngừa thiệt hại tài sản, thương tích cá nhân hoặc tính mạng. Giải thích các biểu tượng:

Cảnh báo!

Sự kết hợp giữa biểu tượng và chữ Cảnh báo cho thấy một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng nếu không tránh được.

Thận trọng!

Sự kết hợp giữa ký hiệu và chữ Thận trọng cho thấy một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc nhỏ hoặc gây thiệt hại về tài sản và môi trường.

Chú ý!

Sự kết hợp giữa biểu tượng và chữ Chú ý cho thấy một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc nhỏ.

Cảnh báo!

NGUY HIỂM ĐIỆN GIẬT

- Nếu dây nguồn bị hỏng, cần phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc những người có chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.
- Nếu máy bị hỏng thì không được vận hành máy trừ khi được sửa chữa bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc những người có chuyên môn tương tự. Nguy cơ điện giật!

CHỈ DẪN AN TOÀN

- Trước khi bảo dưỡng, hãy rút phích cắm của thiết bị.
- Thiết bị này phải được nối đất. Trong trường hợp xảy ra trục trặc hoặc sự cố, nối đất sẽ làm giảm nguy cơ điện giật bằng cách tạo ra một đường dẫn có điện trở nhỏ nhất cho dòng điện.
- Thiết bị này được trang bị dây nguồn là dây dẫn nối đất thiết bị và phích cắm có chấu nối đất. Phích cắm phải được cắm vào ổ cắm thích hợp được lắp đặt đúng cách và nối đất phù hợp theo các quy định của địa phương.
- Kết nối thiết bị không đúng cách khi sử dụng ổ cắm không nối đất hoặc khi chấu nối đất của ổ cắm không phù hợp với chấu nối đất của phích cắm điện, có thể dẫn đến nguy cơ điện giật. Kiểm tra với thợ điện có trình độ chuyên môn hoặc nhân viên bảo hành nếu bạn nghi ngờ về việc thiết bị có được nối đất đúng cách hay không.
- Không sửa đổi phích cắm được cung cấp cùng với thiết bị. Nếu phích cắm này không phù hợp với ổ cắm, hãy yêu cầu thợ điện có trình độ chuyên môn lắp đặt ổ cắm phù hợp.
- Đảm bảo nước và các thiết bị điện phải do kỹ thuật viên có trình độ kết nối phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất và quy định an toàn của địa phương.
- Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng.
- Không sử dụng bất kỳ ổ cắm nào có dòng điện định mức nhỏ hơn dòng điện định mức của thiết bị.
Tuyệt đối không rút phích cắm bằng tay ướt.
- Hãy nhớ ngắt nguồn điện và nước ngay sau khi giặt xong quần áo.

CHỈ DẪN AN TOÀN

AN TOÀN CHO TRẺ NHỎ

- Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.
- Nên giám sát trẻ em để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.
- Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo dưỡng nếu không có sự giám sát của người lớn.
- Động vật và trẻ em có thể trèo vào máy. Kiểm tra máy trước mỗi lần vận hành.
- Cửa kính có thể rất nóng trong quá trình hoạt động. Để trẻ em và vật nuôi ở xa máy trong quá trình hoạt động.

Sử dụng ở các nước EU:

- Thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm có liên quan.
- Trẻ em dưới 3 tuổi cần tránh xa máy trừ khi chúng được giám sát liên tục.

CHỈ DẪN AN TOÀN

NGUY CƠ CHÁY NỔ

- Không giặt các đồ đã được vệ sinh, tẩy rửa ngâm trong hoặc dính các chất dễ cháy nổ (như sáp, dầu, sơn, xăng, chất tẩy, dung môi giặt khô, dầu hỏa, ...).
Điều này có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc nổ.
- Không sử dụng máy giặt nếu đã dùng hóa chất công nghiệp để vệ sinh máy.

VỊ TRÍ LẮP ĐẶT VÀ XUNG QUANH

- Tất cả các nước giặt, nước xả vải và chất thêm vào phải được cất giữ ở nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em.
- Không lắp đặt máy trên sàn trải thảm. Thảm thảm che khuất các lỗ thông thoáng có thể làm hỏng máy.
- Đặt thiết bị tránh xa nguồn nhiệt và ánh nắng chiếu trực tiếp để tránh ăn mòn các bộ phận bằng nhựa và cao su.
- Không sử dụng thiết bị trong môi trường ẩm ướt hoặc phòng có khí dễ nổ hoặc chất ăn mòn. Trong trường hợp rò rỉ nước hoặc bắn nước, hãy để thiết bị khô tự nhiên.
- Thiết bị không được lắp đặt phía sau cửa có khóa, cửa trượt hoặc cửa có bản lề ở phía đối diện với máy.
- Không vận hành máy trong phòng có nhiệt độ dưới 5°C. Điều này có thể làm hỏng các bộ phận của máy. Nếu không thể tránh khỏi điều này, hãy đảm bảo xả hết nước ra khỏi thiết bị sau mỗi lần sử dụng (xem phần "Bảo dưỡng - Vệ sinh bộ lọc bơm xả") để tránh hư hỏng do nước đóng băng.
- Tuyệt đối không sử dụng bình xịt hoặc chất dễ cháy ở gần thiết bị.

CHỈ DẪN AN TOÀN

LẮP ĐẶT

- Bỏ tất cả vật liệu đóng gói và tháo ốc - dùng để cố định máy khi vận chuyển trước khi sử dụng thiết bị. Nếu không, thiết bị nghiêm trọng có thể xảy ra.
- Thiết bị này được trang bị một ngõ cấp nước vào duy nhất và chỉ có thể kết nối với nguồn cấp nước thông thường trong nhà.
- Phích cắm phải dễ tiếp cận được sau khi lắp đặt.
- Trước khi giặt quần áo lần đầu, hãy cho máy chạy chương trình bao gồm tất cả các công đoạn mà không có quần áo bên trong.
- Không đặt bất kỳ vật quá nặng nào lên thiết bị, chẳng hạn như bình chứa nước hoặc thiết bị sưởi ấm.
- Phải sử dụng các bộ ống cấp nước mới kèm theo thiết bị và không sử dụng lại các bộ ống cấp nước cũ.
- Áp suất nước đầu vào tối đa là 1 MPa.
Áp suất nước đầu vào tối thiểu là 0,01MPa.

ĐẤU NỐI ĐIỆN

- Đảm bảo dây nguồn không bị mắc kẹt vào máy, nếu không dây có thể bị hỏng.
- Đấu nối máy giặt tới một ổ điện có nối đất và được bảo vệ bằng cầu chì tuân thủ các giá trị trong bảng "Thông số kỹ thuật".
Việc lắp đặt nối đất phải do thợ điện có trình độ thực hiện.
Đảm bảo máy được lắp đặt theo quy định của địa phương.
- Đảm bảo các kết nối nước và điện phải do kỹ thuật viên có trình độ thực hiện phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất và quy định an toàn của địa phương.
- Không sử dụng ổ cắm nhiều lỗ hoặc dây nối dài.
- Thiết bị không được kết nối qua thiết bị chuyển mạch bên ngoài, chẳng hạn như bộ hẹn giờ, hoặc được kết nối với một mạch điện mà thường xuyên được bật và tắt.
- Không rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện nếu có khí dễ cháy xung quanh.
- Tuyệt đối không rút phích cắm nguồn điện ra khi tay đang ướt.
- Luôn nắm vào phích cắm để rút phích cắm dây nguồn, không được rút phích dây nguồn bằng cách nắm kéo dây nguồn.
- Luôn rút phích cắm của thiết bị nếu không sử dụng.

CHỈ DẪN AN TOÀN

ĐẦU NỐI NƯỚC

- Kiểm tra các đầu nối của ống cấp nước, vòi nước và ống xả xem có vấn đề gì có thể xảy ra do áp lực nước thay đổi không. Nếu các đầu nối bị lỏng hoặc rò rỉ, hãy khóa vòi nước và tiến hành sửa chữa. Không sử dụng thiết bị trước khi đường ống cấp nước và ống xả nước được lắp đặt đúng cách bởi người có chuyên môn.
- Các ống cấp nước và ống xả phải được lắp đặt an toàn và không bị hư hại. Nếu không, rò rỉ nước có thể xảy ra.
- Không tháo bộ lọc bơm xả khi vẫn còn nước trong thiết bị. Một lượng lớn nước có thể rò rỉ ra ngoài và có nguy cơ bị bỏng do nước nóng.

NGUY CƠ HƯ HẠI THIẾT BỊ

- Máy giặt của bạn chỉ sử dụng trong gia đình và chỉ được thiết kế cho đồ giặt phù hợp để giặt máy.
- Không trèo và ngồi lên mặt trên của máy.
- Không dựa vào cửa máy.
- Vui lòng không đóng cửa quá mạnh. Nếu thấy khó đóng cửa, vui lòng kiểm tra xem đồ giặt đã bỏ hết vào trong máy giặt chưa hay đã được phân bố đồng đều chưa.
- Tuyệt đối không được giặt thảm bằng máy này.

CHỈ DẪN AN TOÀN

VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG

- Không sử dụng máy giặt nếu đã dùng hóa chất công nghiệp để vệ sinh. Nguy cơ cháy nổ.
- Trước khi giặt quần áo lần đầu, hãy cho máy chạy chương trình tất cả các công đoạn mà không có quần áo bên trong. Chương trình gợi ý là "DRUM CLEAN" (VỆ SINH LỒNG GIẶT).
- Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ dung môi dễ cháy, nổ hoặc độc hại nào. Không sử dụng xăng và cồn, ... làm chất tẩy rửa. Chỉ chọn những loại bột giặt hay nước giặt phù hợp với máy giặt.
- Đảm bảo tất cả các túi đã được lấy hết vật dụng ra. Các vật cứng và sắc nhọn như đồng xu, trâm cài, đinh, ốc vít, đá, ... có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho máy này.
- Lấy tất cả các đồ vật ra khỏi túi như bật lửa và diêm trước khi sử dụng thiết bị.
- Các đồ vật bị dính chất bẩn như dầu ăn, axeton, cồn, xăng, dầu hỏa, chất tẩy vết đốm, nhựa thông, sáp và chất tẩy sáp nên được giặt bằng nước nóng với nhiều nước giặt hay bột giặt.
- Nên sử dụng chất làm mềm vải hoặc các sản phẩm tương tự theo khuyến nghị của hướng dẫn về chất làm mềm vải.
- Tuyệt đối không cố mở cửa khi máy đang giặt. Cửa sẽ mở khóa ngay sau khi kết thúc một chương trình.
- Vui lòng không đóng cửa quá mạnh. Nếu thấy khó đóng cửa, vui lòng kiểm tra xem quần áo có bị chèn ở cửa hay không và đã được phân bố đồng đều chưa.
- Vui lòng kiểm tra xem nước bên trong lồng giặt đã được xả hết chưa trước khi mở cửa máy giặt. Vui lòng không mở cửa nếu còn thấy nước bên trong.
- Cẩn thận bị bỏng khi máy giặt xả nước giặt nóng.
- Tuyệt đối không cho nước vào bằng tay trong khi giặt.
- Sau khi hoàn thành chương trình, vui lòng đợi trong hai phút để mở cửa.

CHỈ DẪN AN TOÀN

- Luôn rút phích cắm của thiết bị và khóa vòi nước trước khi vệ sinh, bảo dưỡng và sau mỗi lần sử dụng.
- Tuyệt đối không đổ nước lên thiết bị để vệ sinh. Nguy cơ điện giật!
- Việc sửa chữa chỉ được do nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc nhân viên đủ tiêu chuẩn của hãng thực hiện để tránh mọi nguy hiểm. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự can thiệp của những người không có thẩm quyền.

VẬN CHUYỂN

- Trước khi vận chuyển:
 - 4 ốc dùng để cố định máy phải do người có chuyên môn lắp đặt lại vào máy.
 - Nước tích tụ phải được xả hết ra khỏi máy.
- Thiết bị này nặng. Hãy vận chuyển cẩn thận. Tuyệt đối không cầm bất kỳ phần nhô ra nào của máy khi nâng. Cửa máy không được sử dụng làm tay nắm khi vận chuyển..


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

- Máy giặt này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình và cho hàng dệt may với lượng phù hợp để giặt bằng máy. Thiết bị này chỉ dành cho sử dụng trong nhà và không dành cho sử dụng trong không gian kín. Chỉ sử dụng theo các hướng dẫn này.
- Bất kỳ việc sử dụng nào khác được xem là sử dụng không đúng cách. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào có thể xảy ra.
- Máy giặt này được thiết kế để sử dụng cho mục đích gia dụng.

CHỈ DẪN AN TOÀN

MÔI TRƯỜNG

Tái sử dụng vật liệu bao gói và thải bỏ sản phẩm hỏng




Ký hiệu hình bên cho biết không nên hủy bỏ máy cùng với rác thải gia dụng. Để giúp bảo vệ môi trường và để bảo vệ sức khỏe của mọi người - không bị ảnh hưởng bởi việc xả rác thải không kiểm soát, hãy tái sử dụng vật liệu bao gói một cách có trách nhiệm nhằm tăng cường việc sử dụng bền vững các nguồn vật liệu.

Khi cần hủy bỏ máy này trong tương lai, không được thải bỏ máy chung với rác thải thông thường. Hãy chuyển máy này đến điểm thu gom sản phẩm thải bỏ điện, điện tử gần nhất - được nêu trên trang web của Toshiba www.toshiba-lifestyle.com/vn.

LẮP ĐẶT


■ Mô tả sản phẩm



⚠️ Chú ý!

• Hình này chỉ để tham khảo. Hãy xem trên sản phẩm thực tế.

Phụ kiện



Nắp che lỗ bắt ốc - dùng để cố định máy khi vận chuyển

Ống cấp nước vào

Giá đỡ ống dẫn thoát nước (tùy chọn)

Hướng dẫn sử dụng

Tấm chắn chuột (tùy chọn)

Khóa vận chân máy (tùy chọn)

LẮP ĐẶT


■ Lắp đặt

Khu vực lắp đặt




Cảnh báo!

- Việc ổn định máy là quan trọng để ngăn ngừa máy bị dịch chuyển!
- Đảm bảo máy giặt không đè lên dây nguồn.



Trước khi lắp đặt, hãy chọn vị trí đặt máy có đặc điểm như sau:

1. Mặt nền cứng, khô và bằng phẳng.
2. Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
3. Nhiệt độ phòng trên 0°C.
4. Để xa các nguồn nhiệt như bếp ga hay than.




Mở thùng máy giặt



Cảnh báo!

- Vật liệu đóng gói (ví dụ như xốp đệm, lớp màng bảo vệ máy) đều có thể gây nguy hiểm cho trẻ em.
- Nguy cơ ngạt thở! Để các vật liệu đóng gói tránh xa trẻ em.



1. Lấy thùng máy và xốp đệm ra khỏi máy.
2. Nhấc máy lên và lấy xốp đệm ở mặt dưới máy. Đảm bảo đã lấy miếng xốp nhỏ hình tam giác cùng với xốp mặt dưới máy. Nếu chưa lấy được, hãy để máy nằm nghiêng qua một bên, rồi dùng tay lấy miếng xốp nhỏ này ở mặt dưới của máy ra.
3. Tháo bỏ băng keo giữ dây điện nguồn và ống dẫn thoát nước.
4. Lấy ống cấp nước từ trong lồng giặt.

Tháo ốc dùng để cố định máy khi vận chuyển




Cảnh báo!

- Bạn phải tháo 4 ốc - dùng để cố định máy khi vận chuyển ở mặt sau trước khi sử dụng máy giặt.
- Bạn sẽ phải dùng đến các ốc này nếu di chuyển máy giặt, vì vậy hãy giữ lại ốc này để sử dụng về sau.

Vui lòng thực hiện các bước sau để tháo các ốc này:

1. Dùng khóa vận ốc để mở 4 ốc, rồi lấy ra ngoài.
2. Lắp nắp che - kèm theo máy, để đẩy vào 4 lỗ vừa tháo ốc.
3. Cất giữ các ốc dùng để cố định máy này để dùng lại khi cần vận chuyển về sau.



LẮP ĐẶT

Cân bằng máy giặt




Cảnh báo!

- Dùng thước thủy để kiểm tra xem máy đã được lắp đặt nằm ngang và ổn định chưa.
- Nếu không có thước thủy, bạn có thể kiểm tra độ cân bằng của máy theo cách sau.


1. Kiểm tra độ cân bằng máy giặt từ trái sang phải.

- Lấy một cây dài, rồi cột một sợi dây vào giữa cây này. Treo vật nặng vào đầu dây như hình vẽ.
- Đặt cây lên giữa mặt trên máy. Điều chỉnh các chân máy sao cho chênh lệch giữa 2 khoảng cách "a" và "b" nhỏ hơn 1 cm.



2. Kiểm tra độ cân bằng máy giặt từ trước ra sau

- Đặt một cây dài lên giữa mặt trên của máy, rồi cột vào cây này một sợi dây có treo vật nặng ở phía trước máy.
- Vị trí cột dây vào cây cách mép trên của bảng điều khiển 10 cm. Điều chỉnh các chân máy sao cho khoảng cách "c" nằm trong khoảng 3,5~4,5 cm ("c" là khoảng cách từ đầu dây đến cạnh dưới của mặt trước).




LẮP ĐẶT

Cân bằng máy giặt

⚠ Cảnh báo!

- Sau khi đã điều chỉnh chân máy, đai ốc ở bốn chân máy phải được siết chặt và sát vào mặt đáy của máy giặt.

1. Kiểm tra xem các chân máy đã được vận sát vào mặt đáy của máy giặt chưa. Nếu chân nào chưa được vận sát, hãy dùng khóa vận đai ốc để vận sát chân máy vào mặt đáy của máy giặt.
2. Hãy dùng khóa vận để mở đai ốc theo chiều kim đồng hồ và hạ chân máy xuống.
3. Điều chỉnh các chân máy để máy được đặt vững, cân bằng và không lắc lư trên bề mặt nền.




Kết nối ống cấp nước

⚠ Cảnh báo!

- Để tránh nước rò rỉ làm hỏng máy, hãy làm theo các hướng dẫn sau.
- Không được xoắn, đè hay sửa đổi ống cấp nước.

Nối ống cấp nước như hình dưới đây. Có hai cách nối ống cấp nước.

1. Kết nối giữa vòi thông thường và ống cấp nước.




Nối lồng vòng kẹp và bốn ốc

Đẩy đầu ống cấp nước vào sát vòng cao su bên trong vòng kẹp, sau đó siết chặt 4 ốc

Ấn vành trượt xuống dưới rồi cắm ống cấp nước vào đầu ống vừa bắt ốc

Lắp ống đã hoàn tất

2. Lắp ống cấp nước vào vòi nước loại có ren hay loại dùng riêng cho máy giặt.




Vòi nước có ren và ống cấp nước



Vòi nước dành riêng cho máy giặt

LẮP ĐẶT

Nối đầu kia của ống cấp nước đến van cấp nước ở phía sau máy giặt, rồi siết chặt vòng khóa theo chiều kim đồng hồ.





Ống dẫn thoát nước

⚠ Cảnh báo!

- Không làm xoắn hoặc kéo dài ống dẫn thoát nước.
- Đặt ống dẫn thoát nước đúng cách, nếu không có thể bị hư hỏng do rò rỉ nước.



Có hai cách để đặt đầu cuối của ống dẫn thoát nước:

1. Đặt đầu cuối của ống dẫn thoát nước vào cống xả. Nếu ống dẫn thoát nước được đặt vào lỗ thoát nước trên sàn, hãy cố định ống dẫn ở mặt sau của máy giặt để tránh nước tràn ra khỏi lồng giặt.
2. Nối đầu cuối của ống dẫn thoát nước vào nhánh ống dẫn của máng xả.



⚠ Chú ý!

- Nếu máy có giá đỡ ống dẫn thoát nước, vui lòng lắp đặt như sau.



⚠ Cảnh báo!

- Khi lắp ống dẫn thoát nước, phải cố định ống bằng dây cột chắc chắn.
- Nếu ống dẫn thoát nước quá dài, không được dùng lực để đẩy ống vào trong máy giặt vì làm như vậy sẽ gây ra tiếng động bất thường khi máy hoạt động.






VẬN HÀNH

■ Khởi động nhanh

⚠ **Thận trọng!**

- Trước khi giặt, hãy đảm bảo máy được lắp đặt đúng cách.
- Trước khi giặt lần đầu, hãy cho máy chạy chương trình tất cả các công đoạn mà không có quần áo bên trong.
Chương trình gợi ý là "DRUM CLEAN" (VỆ SINH LỒNG GIẶT).




1. Trước khi giặt

				
Cắm phích nguồn vào ổ cắm điện	Mở vòi nước	Cho đồ giặt vào máy	Đóng cửa	Cho bột giặt hay nước giặt và nước xả vải vào

⚠ **Chú ý!**

- Chỉ cần thêm bột giặt hay nước giặt vào ngăn (I) sau khi chọn giặt sơ đối với các máy có chức năng này.

2. Bắt đầu giặt

		
Chọn Chương trình	Chọn chức bổ sung hoặc để chế độ mặc định	Khởi động

⚠ **Chú ý!**

- Nếu chọn chế độ mặc định, có thể bỏ qua bước 2.


3. Khi giặt xong

Máy sẽ phát ra tiếng "bíp" và màn hình hiển thị "End" nghĩa là hoàn tất.


VẬN HÀNH

■ Trước mỗi lần giặt


- Nhiệt độ xung quanh máy giặt cần nằm trong giới hạn từ (0°C-40°C). Nếu dưới 0°C, van cấp nước vào và hệ thống thoát nước có thể bị hỏng. Nếu nhiệt độ xung quanh dưới 0°C, cần dời máy đến nơi có nhiệt độ bình thường để đảm bảo ống cấp nước và ống dẫn thoát nước không bị đông cứng trước khi sử dụng.
- Hãy kiểm tra các nhãn và hướng dẫn sử dụng bột giặt hay nước giặt trước khi giặt. Sử dụng loại bột giặt hay nước giặt không bột hoặc ít bột phù hợp cho giặt máy.




Kiểm tra nhãn trên đồ giặt




Lấy hết các vật dụng ra khỏi túi




Thắt lại các dây vải dài, dây khóa hoặc cài nút



Bỏ các đồ giặt nhỏ vào trong túi



Lộn mặt trái của đồ giặt có mặt lông mịn vào trong



Phân loại đồ giặt làm bằng các vật liệu khác nhau




Cảnh báo!

- Khi giặt ít đồ, hiện tượng lệch tâm lớn có thể xảy ra và dẫn đến cảnh báo do mất cân bằng. Khi đó, bạn cần thêm một hoặc hai đồ giặt nữa để giặt cùng.
- Không giặt đồ giặt đã ngâm trong dầu hỏa, xăng, cồn hay hóa chất dễ cháy khác.

VẬN HÀNH

■ Hộp đựng bột giặt, nước giặt và nước xả vải

- I Bột giặt hay nước giặt cho giặt sơ
- II Bột giặt hay nước giặt cho giặt chính
- ☼ Nước xả vải



Khi kéo hộp ra

⚠ **Thận trọng!**

- Chỉ cần thêm bột giặt hay nước giặt vào ngăn (I) sau khi chọn giặt sơ đối với các máy có chức năng này.

Chương trình	I	II	☼	Chương trình	I	II	☼
ĐỒ COTTON		●	○	XẢ VÀ VẮT			○
GIẶT NHANH 15 PHÚT		●	○	CHỈ VẮT			
ĐỒ HỖN HỢP 45 PHÚT		●	○	KHĂN TRẢI GIƯỜNG		●	○
GIẶT TIẾT KIỆM		●	○	GIẶT HƠI NƯỚC		●	○
ĐỒ MỎNG		●	○	BẢO VỆ MÀU		●	○
ĐỒ LEN		●	○	ĐỒ TRẮNG		●	○
ĐỒ THỂ THAO		●	○	ĐỒ JEANS		●	○
VỆ SINH LỒNG GIẶT				ĐỒ TRẺ EM		●	○
CHƯƠNG TRÌNH TÀI XUỐNG		●	○	SỢI TỔNG HỢP		●	○

- Phải cho nước giặt, bột giặt
- Cho nước giặt, bột giặt tùy ý


👉 **Chú ý!**

- Đối với bột giặt vón cục hay nước giặt đậm đặc, trước khi đổ vào ngăn chứa, nên thêm một ít nước để pha loãng nhằm tránh ngõ ra của ngăn chứa bột giặt hay nước giặt bị nghẹt hoặc tràn ra khi nước chảy vào.
- Hãy chọn loại bột giặt hay nước giặt phù hợp với nhiệt độ giặt đã chọn để đạt được hiệu quả giặt tốt nhất - tốn ít nước và ít điện.

VẬN HÀNH

■ Bảng điều khiển

Kiểu máy: TW-T21BU105UWV;TW-T21BU110UWV;TW-T21BU115UWV



⚠️ Chú ý!

• Hình này chỉ để tham khảo. Hãy xem trên sản phẩm thực tế.

1 Bật/Tắt

Để tắt nguồn điện cho máy giặt.

2 Khởi động/Tạm dừng

Nhấn nút để bắt đầu hoặc tạm dừng chương trình giặt.

3 Tùy chọn

Cho phép bạn chọn thêm chức năng.

4 Chương trình

Các chương trình đã được cài đặt sẵn cho các loại đồ giặt khác nhau.

5 Hiện thị

Màn hình này hiển thị cài đặt, thời gian ước tính còn lại của chương trình, chức năng chọn thêm và thông báo trạng thái cho máy giặt của bạn. Màn hình sẽ hiển thị trong suốt chương trình giặt.

A	B	C	E
Thời gian giặt 0:55	Mạng internet không dây	UFB	Lỗi E 30
	D Khóa trẻ em	E Điều khiển từ xa	Giặt xong End
	F Hơi nước	G Thơm hơn	

VẬN HÀNH

■ Chức năng bổ sung tùy chọn



THƠM HƠN

Chức năng này giúp thay đổi chế độ và thời gian của dòng nước. Sau đó giúp các sợi vải hấp thụ nước xả vải hiệu quả hơn. Kết quả là, với cùng một lượng nước xả vải, chúng ta có thể lưu lại mùi thơm lâu hơn trên quần áo.



HẸN GIỜ HOÀN TẤT

Đặt chức năng Hẹn giờ hoàn tất:

1. Chọn chương trình
2. Nhấn nút [TEMP. (NHIỆT ĐỘ)] trong 3 giây để chọn thời gian (thời gian hẹn giờ là 1-24 giờ).
3. Nhấn [▶▶] để bắt đầu hẹn giờ



Chọn Chương trình



Cài đặt thời gian



Bắt đầu

Để hủy chức năng Hẹn giờ hoàn tất:

Nhấn nút [TEMP. (NHIỆT ĐỘ)] cho đến khi màn hình hiển thị 0H. Bạn cần phải nhấn trước khi bắt đầu chương trình. Nếu đã bắt đầu chương trình, hãy tắt máy để cài đặt lại.



Thận trọng!

- Nếu có bất kỳ sự cố nào về nguồn điện trong khi máy đang hoạt động, bộ nhớ đặc biệt sẽ lưu chương trình đã chọn và khi có điện trở lại, chương trình đã chọn sẽ tiếp tục chạy.



HƠI NƯỚC

Chức năng HƠI NƯỚC có thể xâm nhập vào sợi vải, giúp loại bỏ hiệu quả vi khuẩn và mầm bệnh tránh mùi hôi khó chịu.

Có thể chọn chức năng HƠI NƯỚC với các chương trình giặt "ĐỒ COTTON", "KHĂN TRẢI GIƯỜNG", "GIẶT HƠI NƯỚC", "ĐỒ JEANS", "ĐỒ HỒN HỢP 45 PHÚT", "ĐỒ TRẺ EM", "CHƯƠNG TRÌNH TẢI XUỐNG" và "SỢI TỔNG HỢP".

VẬN HÀNH

■ Chức năng bổ sung tùy chọn

Chương trình	Chức năng tùy chọn		
	HẸN GIỜ HOÀN TẤT	HƠI NƯỚC	THƠM HƠN
ĐỒ COTTON	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GIẶT NHANH 15 PHÚT	<input type="radio"/>		
ĐỒ HỒN HỢP 45 PHÚT	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GIẶT TIẾT KIỆM	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
ĐỒ MỎNG	<input type="radio"/>		
ĐỒ LEN	<input type="radio"/>		
ĐỒ THỂ THAO	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
VỆ SINH LÔNG GIẶT	<input type="radio"/>		
CHƯƠNG TRÌNH TẢI XUỐNG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
XẢ VÀ VẮT	<input type="radio"/>		
CHỈ VẮT	<input type="radio"/>		
KHĂN TRẢI GIƯỜNG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GIẶT HƠI NƯỚC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
BẢO VỆ MÀU	<input type="radio"/>		
ĐỒ TRẮNG	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
ĐỒ JEANS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ĐỒ TRẺ EM	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SỢI TỔNG HỢP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* CHƯƠNG TRÌNH TẢI XUỐNG mặc định chế độ ĐỒ TRẺ EM.

○ Chức năng tùy chọn

VẬN HÀNH



■ Các chức năng khác



THÊM ĐỒ GIẶT

Có thể thêm đồ giặt sau khi đã bắt đầu quá trình giặt.

Hãy làm theo các bước sau:

1. Nhấn [] trong 3 giây.
2. Đợi đến khi lồng giặt ngừng quay.
3. Chờ khóa cửa chuyển sang trạng thái mở.
4. Thêm đồ giặt vào lồng giặt.
5. Đóng cửa và nhấn [].



Nhấn [Start/Pause (Bắt đầu/
Tạm dừng)] trong 3 giây.

Thêm đồ giặt

Nhấn nút này để
bắt đầu giặt tiếp



Thận trọng!

- Không sử dụng chức năng Thêm đồ giặt khi mực nước cao hơn mép dưới của cửa lồng giặt hoặc nhiệt độ nước cao.



KHOÁ TRẺ EM

Để tránh trẻ em vô tình vận hành máy.



Chọn Chương trình

Khởi động/Tạm dừng

Nhấn nút [WATER LEVEL (MỰC NƯỚC)]
trong 3 giây cho đến khi có tiếng "bíp".



Thận trọng!

Khi Khóa trẻ em được kích hoạt, màn hình sẽ luân phiên hiển thị "CL" và thời gian giặt còn lại. Nhấn bất kỳ nút nào khác sẽ khiến đèn báo Khóa trẻ em nhấp nháy. Khi chương trình kết thúc, "CL" và "End (Kết thúc)" sẽ luân phiên xuất hiện trên màn hình.

Khóa trẻ em tắt chức năng của tất cả các nút ngoại trừ chức năng Bật/Tắt nguồn và nút Child Lock (Khóa trẻ em)!

Nhấn và giữ [WATER LEVEL (MỰC NƯỚC)] trong 3 giây mới có thể tắt chức năng Khóa trẻ em! Vui lòng tắt chức năng Khóa trẻ em trước khi chọn một chương trình mới!

TEMP.

NHIỆT ĐỘ

Nhấn nút này để điều chỉnh nhiệt độ.

Màn hình hiển thị "--" nghĩa là nhiệt độ nước bình thường.

WATER LEVEL

MỰC NƯỚC

Điều chỉnh mực nước của chế độ giặt chính.

VẬN HÀNH

SPIN

VẮT

Nhấn nút [SPIN (VẮT)] để thay đổi tốc độ quay vắt.

Chương trình	Tốc độ quay vắt (v/ph)	Chương trình	Tốc độ quay vắt (v/ph)
ĐỒ COTTON	1000	XẢ VÀ VẮT	800
GIẶT NHANH 15 PHÚT	800	CHỈ VẮT	1000
ĐỒ HỒN HỢP 45 PHÚT	800	KHĂN TRẢI GIƯỜNG	800
GIẶT TIẾT KIỆM	800	GIẶT HƠI NƯỚC	800
ĐỒ MỎNG	600	BẢO VỆ MÀU	1000
ĐỒ LEN	1000	ĐỒ TRẮNG	800
ĐỒ THỂ THAO	800	ĐỒ JEANS	800
VỆ SINH LỒNG GIẶT	-	ĐỒ TRẺ EM	1000
CHƯƠNG TRÌNH TẢI XUỐNG	1000	SỢI TỔNG HỢP	1000



Công nghệ UFB

- UFB là viết tắt của cụm từ Ultra Fine Bubble - có nghĩa là Bọt khí có kích thước nano cực nhỏ và nhỏ hơn khe hở của sợi vải.
- Nhờ công nghệ UFB, chất giặt tẩy có thể dễ dàng thấm sâu vào từng sợi vải và làm sạch mọi vết bẩn.
- Công nghệ UFB được áp dụng cho tất cả các chương trình giặt của kiểu máy này.



Mạng internet không dây

Phương pháp bật chức năng Mạng internet không dây

1. Nhấn nút [SPIN (VẮT)] trong 3 giây để bật chức năng Mạng internet không dây, để cấu hình mạng hoặc đặt lại mạng.



Điều khiển từ xa

Đây là công tắc cho chức năng điều khiển từ xa, nếu bạn muốn sử dụng điện thoại thông minh để điều khiển máy từ xa, bạn cần nhấn và giữ nút [AROMA+ (THƠM HON)] trong 3 giây.

Để máy giặt được hoạt động an toàn, khi điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Máy giặt và điện thoại phải kết nối với internet.
2. Cửa lồng giặt phải được đóng lại.

Lưu ý:

- Nếu cửa mở bất cứ lúc nào, chức năng điều khiển từ xa sẽ bị lỗi.
- Chức năng điều khiển từ xa sẽ tự động tắt sau khi hoàn tất mỗi chương trình giặt, nếu bạn muốn sử dụng lại chức năng điều khiển từ xa, bạn cần bật lại chức năng này trên máy giặt.

VẬN HÀNH

■ Hướng dẫn kết nối Máy giặt với phần mềm ứng dụng TSmartLife

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo các điều kiện sau:

1. Điện thoại của bạn đã kết nối với mạng internet không dây trong nhà, và bạn biết mật khẩu của mạng đó.
2. Bạn đang ở bên cạnh máy giặt.
3. Tần số của bộ phát mạng internet không dây là 2,4 GHz.

Hãy làm theo các bước sau đây để vào chế độ điều khiển từ xa.

Tải phần mềm TSmartLife

Hãy tìm với từ khóa "TSmartLife" trên kho ứng dụng CH Play (với thiết bị Android) hay App store (với thiết bị IOS) để tải ứng dụng này về.

Bạn cũng có thể tải ứng dụng này bằng cách quét mã QR bên dưới.



Đăng ký và đăng nhập

Khởi động ứng dụng TSmartLife và tạo tài khoản mới để bắt đầu (bạn cũng có thể đăng ký qua tài khoản của bên thứ ba).

Nếu bạn đã có tài khoản từ trước, bạn chỉ cần chọn đăng nhập.



Kết nối thiết bị của bạn với ứng dụng TSmartLife

1. Hãy chắc là điện thoại của bạn đã được kết nối vào mạng internet không dây. Nếu chưa, hãy vào phần cài đặt của điện thoại để kết nối mạng internet không dây cho điện thoại.

Bạn cũng cần phải bật Bluetooth cho điện thoại. Nếu chưa, hãy vào phần cài đặt của điện thoại để bật Bluetooth cho điện thoại.

2. Cấp điện nguồn cho thiết bị.


3. Mở ứng dụng TSmartLife trên điện thoại của bạn.

VẬN HÀNH

4. Nếu trên ứng dụng hiển thị thông báo "Thiết bị lân cận đã tìm thấy", hãy nhấn để chọn thiết bị.



5. Nếu không có thông báo như trên xuất hiện, hãy nhấn chọn nút "+" trên màn hình rồi chọn thiết bị của bạn từ danh sách các thiết bị lân cận. Nếu thiết bị của bạn không có trong danh sách, hãy thêm thủ công thiết bị của bạn bằng cách chọn loại thiết bị rồi chọn đúng kiểu máy của thiết bị mà bạn đang cần kết nối.




6. Kết nối thiết bị của bạn vào mạng internet không dây theo như hướng dẫn trên màn hình ứng dụng. Nếu việc kết nối không thành công, hãy theo hướng dẫn xuất hiện trên màn hình của ứng dụng để thao tác tiếp.



VẬN HÀNH

Đèn báo tình trạng mạng không dây

	Chớp chậm	Đang chờ kết nối
	Chớp nhanh	Đang kết nối
	Sáng liên tục	Đã kết nối vào mạng internet không dây của nhà bạn

Lưu ý

- Cần đảm bảo rằng thiết bị của bạn đã được bật nguồn.
- Cần giữ điện thoại di động ở gần thiết bị của bạn trong khi đang kết nối mạng với thiết bị của mình.
- Cần kết nối điện thoại di động của bạn với mạng internet không dây ở nhà và chắc rằng bạn biết mật khẩu của mạng internet không dây đó.
- Cần kiểm tra xem modem mạng internet không dây của bạn có hỗ trợ băng tần mạng internet không dây 2,4 GHz hay không và bật nó lên. Nếu bạn không chắc rằng model mạng internet không dây hỗ trợ 2,4 GHz hay không, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất modem mạng internet không dây.
- Thiết bị không thể kết nối với mạng internet không dây có yêu cầu xác thực và mạng internet không dây này thường xuất hiện ở khu vực công cộng, chẳng hạn như khách sạn, nhà hàng,...
Vui lòng kết nối với mạng internet không dây khác (mạng không yêu cầu xác thực).
- Bạn nên sử dụng tên mạng internet không dây chỉ chứa các chữ cái và số. Nếu tên mạng internet không dây của bạn có chứa ký tự đặc biệt, vui lòng sửa lại trong modem mạng internet không dây.
- Hãy tắt chức năng WLAN + (trên thiết bị Android) hay WLAN Assistant (trên thiết bị iOS) của điện thoại di động khi kết nối mạng cho các thiết bị của bạn.
- Trong trường hợp thiết bị của bạn đã kết nối với mạng internet không dây trước đó nhưng thiết bị cần kết nối lại, vui lòng nhấp vào "+" trên màn hình chính của ứng dụng và thêm lại thiết bị của bạn theo danh mục và kiểu máy của thiết bị theo hướng dẫn trên màn hình Ứng dụng.

Thông tin mạng không dây:

Tần số hoạt động: 2,4G

Phạm vi nhiệt độ: -20°C ~ 85°C

Công suất phát RF tối đa: E.I.R.P 18dBm BT: 8dBm

VẬN HÀNH

■ Chương trình

Các chương trình có sẵn theo loại đồ giặt.

ĐỒ COTTON	Đồ giặt bằng cotton (vải) hay vải lanh khó hong hoặc chịu được nhiệt.
ĐỒ THỂ THAO	Giặt riêng cho đồ thể thao.
KHĂN TRẢI GIƯỜNG	Chương trình này được thiết kế đặc biệt để giặt khăn trải giường.
GIẶT TIẾT KIỆM	Chương trình này phù hợp cho giặt tiết kiệm điện.
ĐỒ HỖN HỢP 45 PHÚT	Đồ hỗn hợp bao gồm hàng dệt làm từ cotton và sợi tổng hợp.
GIẶT NHANH 15 PHÚT	Chế độ này thích hợp để giặt nhanh quần áo ít và không bẩn nhiều.
CHỈ VẮT	Chương trình này dùng để vắt thêm với tốc độ vắt tùy chọn.
ĐỒ LEN	Thích hợp với đồ len - loại giặt tay hay loại có thể giặt bằng máy. Máy sẽ giặt nhẹ nhàng để tránh làm co rút quần áo và tăng thời gian tạm nghỉ trong chương trình giặt.
ĐỒ MỎNG	Để giặt hàng dệt mỏng và có thể giặt được, như đồ giặt làm bằng lụa, vải sa tanh hay sợi tổng hợp.
VỆ SINH LỒNG GIẶT	Chương trình này được thiết kế đặc biệt cho máy để vệ sinh lồng giặt và lồng chứa nước. Máy sẽ áp dụng việc diệt khuẩn ở nhiệt độ cao để vệ sinh lồng giặt và lồng chứa nước. Khi thực hiện chương trình này, không thể thêm quần áo vào. Bạn có thể cho một lượng chất tẩy clo thích hợp vào, hiệu quả vệ sinh lồng giặt sẽ tốt hơn. Bạn có thể sử dụng chương trình này thường xuyên tùy theo nhu cầu.
XẢ VÀ VẮT	Xả và vắt thêm.
GIẶT HƠI NƯỚC	Chương trình này giúp loại bỏ những vết bẩn bám sâu và đạt được hiệu quả kháng khuẩn.
BẢO VỆ MÀU	Giặt quần áo sáng màu, chương trình này có thể bảo vệ màu sắc tốt hơn.
ĐỒ TRẮNG	Chương trình dành riêng cho quần áo trắng.
ĐỒ JEANS	Chương trình này dành riêng cho đồ jean.
ĐỒ TRẺ EM	Giặt quần áo trẻ em, làm cho quần áo trẻ em sạch hơn và hiệu suất xả tốt hơn để bảo vệ làn da em bé.
SỢI TỔNG HỢP	kim, do kết cấu sợi vải không chặt và dễ tạo bọt, hãy giảm bớt lượng bột giặt hay nước giặt cho vào máy.
CHƯƠNG TRÌNH TẢI XUỐNG	Bằng cách sử dụng Ứng dụng TSmartLife, bạn có thể tải xuống các chương trình bổ sung về máy giặt của mình, chúng tôi có số chương trình hạn chế trên bảng điều khiển, nhưng chúng tôi có nhiều chương trình hơn trong ứng dụng, ví dụ: chúng tôi có một số chương trình trong ứng dụng và có thể chọn một chương trình thông qua ứng dụng và bằng cách điều khiển núm xoay, chúng tôi có thể sử dụng chương trình cho máy.

Chỉ có thể chọn chương trình (ĐỒ TRẺ EM/ĐỒ JEANS/SỢI TỔNG HỢP) bằng Ứng dụng TSmartLife trên điện thoại di động.



WOOL CARE

Chương trình giặt đồ len của máy này đã được Công ty The Woolmark phê duyệt để giặt các sản phẩm len bằng máy với điều kiện là các sản phẩm được giặt theo hướng dẫn trên nhãn của đồ len và các quy định do nhà sản xuất máy giặt quần áo này ban hành.
M2203:TW-T21BU105UWV;TW-T21BU110UWV;TW-T21BU115UWV

VẬN HÀNH

■ Bảng chương trình giặt

Chương trình	Lượng đồ giặt (kg)			Nhiệt độ (°C)	Thời gian mặc định
	9,5	10,0	10,5	Mặc định	
ĐỒ COTTON	9,5	10,0	10,5	40	1:18
GIẶT NHANH 15 PHÚT	2,0	2,0	2,0	Bình thường	0:15
ĐỒ HỖN HỢP 45 PHÚT	4,5	5,0	5,0	30	0:45
GIẶT TIẾT KIỆM	4,5	5,0	5,0	30	0:57
ĐỒ MỎNG	2,5	2,5	2,5	30	0:50
ĐỒ LEN	2,0	2,0	2,0	40	1:18
ĐỒ THỂ THAO	4,5	5,0	5,0	20	0:45
VỆ SINH LỒNG GIẶT	-	-	-	90	1:18
CHƯƠNG TRÌNH TẢI XUỐNG	9,5	10,0	10,5	60	2:05
XẢ VÀ VẮT	9,5	10,0	10,5	-	0:20
CHỈ VẮT	9,5	10,0	10,5	-	0:12
KHĂN TRẢI GIƯỜNG	9,5	10,0	10,5	40	1:48
GIẶT HƠI NƯỚC	4,5	5,0	5,0	-	2:39
BẢO VỆ MÀU	4,5	5,0	5,0	Bình thường	1:03
ĐỒ TRẮNG	4,5	5,0	5,0	30	1:09
ĐỒ JEANS	9,5	10,0	10,5	30	1:35
ĐỒ TRẺ EM	9,5	10,0	10,5	60	2:05
SỢI TỔNG HỢP	4,5	5,0	5,0	40	1:03

* CHƯƠNG TRÌNH TẢI XUỐNG mặc định là chương trình ĐỒ TRẺ EM.

📌 Chú ý!

- Thông số trong bảng này chỉ để tham khảo. Thông số thực tế có thể khác với bảng này.

BẢO DƯỠNG

■ Vệ sinh và bảo dưỡng



Cảnh báo!

- Trước khi bắt đầu bảo dưỡng, hãy rút phích cắm của máy và khóa nguồn nước cấp vào cho máy.

Vệ sinh bên ngoài máy giặt

Việc vệ sinh đúng cho máy giặt sẽ kéo dài tuổi thọ của máy. Khi cần thiết, có thể lau bề mặt máy bằng chất tẩy rửa trung tính loãng - loại không ăn mòn. Nếu có nước trên máy giặt, hãy dùng vải khô để lau sạch ngay. Không được dùng vật sắc nhọn để vệ sinh vỏ máy.



⚠️ Chú ý!

- Không dùng axit formic, dung môi pha loãng của axit này hay chất tương tự như cồn, nước pha hoặc hóa chất, ...

Vệ sinh lồng giặt

Chất gỉ sét gây ra bởi vật bằng kim loại trong lồng giặt phải được làm sạch ngay bằng chất tẩy không clor.

Tuyệt đối không sử dụng miếng chà bằng kim loại.

⚠️ Chú ý!


- Không cho đồ giặt vào máy giặt khi đang vệ sinh lồng giặt.

Vệ sinh vòng đệm cao su và mặt kính cửa máy giặt

Lau sạch mặt kính ở cửa máy và vòng đệm cao su sau mỗi lần giặt để làm sạch các xơ vải và vết bẩn dính lại. Nếu xơ vải đọng lại nhiều, máy có thể bị rò rỉ nước.

Phải lấy các đồng xu, cúc áo hay bất kỳ vật gì nằm lại trong vòng đệm sau mỗi lần giặt.

Vệ sinh vòng đệm và kính cửa máy hàng tháng để đảm bảo máy giặt hoạt động bình thường.



BẢO DƯỠNG



Vệ sinh bộ lọc ở ngõ vào cấp nước

⚠️ Chú ý!

- Phải vệ sinh bộ lọc ở ngõ vào cấp nước nếu thấy nước cấp vào bị yếu.



Vệ sinh bộ lọc ở ngõ vào ống cấp nước

1. Khóa nước cấp vào máy.
2. Tháo đầu ống khỏi vòi.
3. Dùng bàn chải để vệ sinh bộ lọc.
4. Lắp ống cấp nước trở lại.




Vệ sinh bộ lọc ở ngõ vào cấp nước của máy:

1. Xoay nút vặn ngược chiều kim đồng hồ để tháo ống cấp nước ra khỏi ngõ vào ở mặt sau máy.
2. Dùng kim mở dài để lấy bộ lọc ra.
3. Dùng bàn chải để vệ sinh bộ lọc.
4. Lắp lại bộ lọc vào máy sau đó bắt lại ống cấp nước vào máy.
5. Vệ sinh vòng đệm và kính cửa máy hàng tháng để đảm bảo máy giặt hoạt động bình thường.




Vệ sinh ngăn chứa bột giặt, nước giặt hay nước xả vải


1. Nhấn vào vị trí có mũi tên trên nắp hộc đựng trong ngăn phân phối bột giặt, nước giặt và nước xả vải.
2. Nâng nhẹ hộc đựng lên và lấy ra khỏi máy và dùng nước để vệ sinh tất cả khe rãnh bên trong các ngăn.
3. Lắp hộc đựng vào khớp với các rãnh, rồi đẩy hộc đựng vào đúng vị trí.




Nhấn vào vị trí có mũi tên để lấy hộc ra khỏi máy



Vệ sinh ngăn chứa và nắp ngăn nước xả vải bằng nước



Dùng bàn chải mềm vệ sinh các khe bên trong



Lắp hộc trở lại máy.

⚠️ Chú ý!


- Không sử dụng cồn, nước rửa hoặc hóa chất để vệ sinh máy.
- Vệ sinh hộc đựng 3 tháng một lần để đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.

BẢO DƯỠNG


Vệ sinh Bộ lọc bơm xả

⚠ Cảnh báo!


- Hãy cẩn thận với nước nóng!
- Hãy để nước giặt nguội xuống.
- Rút phích cắm của máy để tránh bị điện giật khi vệ sinh bộ lọc.
- Bộ lọc bơm xả có thể lọc xơ vải và các vật lạ nhỏ trong quá trình giặt.
- Vệ sinh bộ lọc định kỳ 3 tháng một lần để đảm bảo máy giặt hoạt động bình thường.




Mở nắp che ở gần chân máy




Gỡ ống xả phụ ra khỏi móc giữ, rồi gỡ nắp ra khỏi ống xả




Sau khi đã xả hết nước ra ngoài, hãy đóng nắp rồi cài lại ống xả phụ vào móc giữ



Xoay nắp bộ lọc ngược chiều kim đồng hồ để mở bộ lọc



Lấy xơ vải và vật lạ ra khỏi bộ lọc



Lắp bộ lọc về vị trí cũ rồi đóng nắp che lại

⚠ Thận trọng!


- Đảm bảo nắp bộ lọc và ống xả phụ được lắp lại đúng cách, nắp ống xả phụ phải được lắp vào đúng đầu ống xả nếu không nước có thể rò rỉ.
- Khi máy đang hoạt động và tùy thuộc vào chương trình đã chọn, có thể có nước nóng trong bơm xả. Tuyệt đối không được tháo nắp bộ lọc bơm xả trong suốt thời gian máy đang giặt, phải chờ đến khi máy đã giặt xong và lấy hết đồ giặt ra ngoài trước khi mở nắp bộ lọc. Khi lắp trở lại bộ lọc, hãy đảm bảo là đã siết chặt lại.

BẢO DƯỠNG


Mở cửa khẩn cấp

Trong trường hợp mất điện hoặc các trường hợp khác và cửa không thể mở được. Nếu cần mở cửa trong trường hợp này, vui lòng kéo dây mở cửa khẩn cấp bên trong nắp che bộ lọc bơm xả và lắp dây này về lại vị trí cũ sau khi mở cửa.


Dây kéo mở cửa khẩn cấp



1. Nắp che bộ lọc bơm xả



2. Dùng tuốc nơ vít thẳng (hoặc dụng cụ không sắc bén khác), cắm vào dây kéo mở cửa khẩn cấp.



3. Kéo dây kéo mở cửa khẩn cấp xuống (tham khảo hướng mũi tên trong hình). Nếu mở khóa thành công, bạn sẽ thấy biểu tượng khóa cửa sẽ tắt.



Cảnh báo!

Không được phép sử dụng dây kéo mở cửa khẩn cấp trong quá trình giặt. Nếu cần chạy máy gấp, nên mở cửa sau khi nước nguội, để tránh bị bỏng do nước nóng còn dư chảy ra từ lồng máy.

BẢO DƯỠNG

■ Trở ngại và cách xử lý

Khi bắt đầu vận hành mà máy không hoạt động hoặc máy dừng khi đang hoạt động.

Hãy thử xử lý như sau - trước khi liên hệ với trung tâm bảo hành.

Hiện tượng	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
Máy giặt không thể khởi động	Chưa đóng chặt cửa	Đóng chặt cửa rồi khởi động lại máy. Kiểm tra xem quần áo có bị kẹt ở cửa máy không
Không thể mở cửa máy giặt	Máy đang hoạt động và để đảm bảo an toàn, cửa không thể mở được.	Tắt nguồn, rồi khởi động lại máy
Rò rỉ nước	Ống cấp nước hoặc ống xả chưa được lắp đặt đúng cách.	Kiểm và siết lại ống cấp nước. Kiểm lại ống xả.
Bột giặt hay nước giặt đọng lại trong ngăn	Bột giặt bị vón cục hay nước giặt quá đậm đặc	Vệ sinh bên trong ngăn đựng bột giặt hay nước giặt.
Đèn báo hoặc màn hình không sáng	Chưa cắm phích điện hoặc cắm phích điện vào ổ điện chưa sát.	Đảm bảo đã cắm chặt phích điện vào ổ cắm điện. Hãy kiểm tra để đảm bảo phích điện cắm đúng.
Tiếng ồn bất thường		Kiểm tra xem 4 ốc - để cố định máy di chuyển đã được tháo ra chưa Kiểm tra xem máy có được đặt ổn định trên bề mặt chắc chắn không

Hiện tượng	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
E30	Chưa đóng chặt cửa máy giặt	Khởi động lại sau khi cửa máy đã đóng Kiểm tra xem quần áo có bị kẹt ở cửa máy không
E10	Thời gian cấp nước quá dài	Kiểm tra xem áp lực nước có quá thấp không Nắn thẳng ống cấp nước Kiểm tra xem bộ lọc van đầu vào có bị tắc không
E21	Thời gian xả nước quá lâu	Kiểm tra xem ống xả có bị nghẹt không
E12	Nước quá nhiều	Ngừng sử dụng máy giặt, tắt nguồn, khóa van cấp nước và gọi trung tâm bảo hành để sửa chữa
EXX	Lý do khác	Hãy thử khởi động lại máy. Nếu sự cố tương tự vẫn tiếp diễn, hãy gọi cho trung tâm bảo hành.

🔔 Chú ý!

- Sau khi kiểm tra, hãy khởi động máy giặt. Nếu sự cố xảy ra hoặc màn hình hiển thị lại các ký hiệu khác, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành.

BẢO DƯỠNG

■ Dịch vụ khách hàng

Phụ kiện cho máy giặt của bạn có thời hạn sử dụng tối thiểu 10 năm.
Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành tại địa phương của chúng tôi.

⚠ Cảnh báo!

Nguy cơ điện giật

- Tuyệt đối không thử sửa chữa máy giặt bị lỗi hoặc được cho là bị lỗi.
Bạn có thể khiến tính mạng của chính mình và những người dùng trong tương lai vào tình thế nguy hiểm. Chỉ những người có chuyên môn mới được phép thực hiện công việc sửa chữa này.
- Sửa chữa không đúng cách sẽ làm mất hiệu lực bảo hành và không thể nhận ra các hư hỏng sau đó!

Vận chuyển

CÁC BƯỚC QUAN TRỌNG KHI DI CHUYỂN MÁY GIẶT

- Rút phích cắm của máy giặt và khóa van cấp nước.
- Kiểm tra xem cửa và hộc đựng bột giặt hay nước giặt có được đóng đúng cách không.
- Tháo ống cấp nước và ống xả ra khỏi hệ thống lắp đặt trong nhà.
- Để nước xả hoàn toàn khỏi thiết bị (xem phần "Bảo dưỡng Vệ sinh bộ lọc bơm xả")
- Quan trọng: Lắp lại 4 ốc cố định máy khi vận chuyển ở phía sau thiết bị.
- Thiết bị này nặng. Hãy vận chuyển cẩn thận. Tuyệt đối không cầm bất kỳ phần nhô ra nào của máy khi nâng. Cửa máy không được sử dụng làm tay cầm.


■ Thông số kỹ thuật

Nguồn điện cung cấp danh định 220-240V~,50Hz

Dòng điện danh định 10A

Áp lực nước tiêu chuẩn 0,01MPa~1MPa

Áp lực nước thấp hơn* 0,01MPa



* Trong trường hợp áp lực nước cực thấp và sử dụng bột giặt, có thể có một lượng nhỏ cặn trong Hộc đựng bột giặt hay nước giặt và nước xả vải.

Kiểu máy	Khối lượng giặt	Kích thước rộng x sâu x cao (mm)	Khối lượng tịnh	Công suất định mức
TW-T21BU105UWV	9,5kg	595 x 615x 850	64kg	1950W
TW-T21BU110UWV	10,0kg	595 x 615x 850	64kg	1950W
TW-T21BU115UWV	10,5kg	595 x 615x 850	64kg	1950W

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây:

- Từ máy tính:
Truy cập vào trang web
www.toshiba18001529.com.vn
- Từ điện thoại:
Gọi điện thoại đến tổng đài miễn phí 18001529
(Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00-22:00/
Thứ Bảy: 08:00-17:00).

LIÊN LẠC YÊU CẦU BẢO HÀNH

- Trung tâm chăm sóc khách hàng và tiếp nhận bảo hành
Tổng đài điện thoại miễn phí: **18001529**
- Các trung tâm bảo hành ủy quyền
Vui lòng xem danh sách cập nhật trên trang web:
www.toshiba18001529.com.vn

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHI TIẾT

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên trang web chính thức của Toshiba Việt Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên trang web:
www.toshiba-lifestyle.com/vn
www.toshiba18001529.com.vn

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN

1. Điều kiện được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm được bảo hành 24 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 33 tháng tính từ ngày xuất kho. Việc thực hiện đăng ký bảo hành đúng qui định sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi 24 tháng bảo hành cho Sản Phẩm.

- Sản phẩm sẽ được sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
 - Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành.
 - Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
 - Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do lỗi hư hỏng linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.
 - Số máy trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ sản phẩm không được bảo hành miễn phí.
- Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo bên ngoài của sản phẩm không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.
- Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nút bể hay va chạm do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt, lắp đặt sai kỹ thuật,...
- Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba Việt Nam ủy quyền.

GHICHÉP DÀNH CHONGƯỜI SỬ DỤNG:

Trước khi tiến hành lắp đặt, quý khách vui lòng xem kiểu máy và số máy trên thân máy và điền vào ô trống bên cạnh. Hãy tham khảo thông tin này khi quý khách cần liên hệ với Trạm bảo hành.

Kiểu máy: _____

Số máy: _____